HIKVISION°

A. 구성품

》구성품

DVR, 간편 사용자 설명서, 12V 아답터, 리모콘, 파워케이블, 데이터케이블, 나사, 마우스 (모델에 따라 다릅니다.)

B. 가이드

》가이드

 처음 부팅시 패스워드를 입력하게 됩니다. 패스워드는 숫자와 영문을 포함하여 8자리를 입력 합니다.

	활성화
사용자 이름	admin
신규 비밀번호	
◇ 유효한 비밀번호 및 특수문자 두 :	: 범위는 [8-16] 입니다. 숫자, 영문 대 소문자 가지 이상을 조합하여 사용할 수 있습니다.
0	확인 취소

2. 장치에 적용 될 언어를 선택 합니다. (1. 언어, 2. 확인.)



다음 부팅시 가이드 실행 여부를 선택합니다.
 원하지 않을 경우 √를 해제 합니다.



4. 시간대, 날짜형식, 날짜 및 시간을 설정 합니다.



5. DVR에 할당 할 IP를 설정합니다. 자동으로 IP를 할당 받으시 시려면 DHCP 사용에 √ 를 선택합니다. 고정IP를 사용시에는 DHCP 사용의 √ 체크를 해제 합니다.

10M/100M Self-adaptive

- 6. 서버 포트, HTTP 포트, RTSP 서비스 포트 설정과, DDNS 사용에 사용할 도메인에 원하는 이름을 만듭니다.
- ※ TIP : 도메인 이름은 쉬울수록 충돌이 많습니다. a510029303(소문자 영문 1개와 시리얼번호 9 자리) 사용시 충돌이 적습니다.

	8000
	80
	554
UPnP 사용	
DDNS 사용	
	HIDDNS
	사용자 ~
	www.hik-online.com
	DDNS를 사용할 수 없습니다.
	이전 그다음 나가기

7. 장착된 HDD 정보가 나타나며, HDD를 처음 장착시 √ 체크하시고 초기화를 클릭하여 포맷 합니다.



8. 연속 녹화, 모션 감지 녹화 활성화시킬 방식의 🔅 아이콘을 클릭합니다.



※ 주의사항:가이드는 DVR의 중요 설치 과정을 안내합니다. DVR의 처음 부팅 시 실행합니다

C. 네트워크 설정하

》네트워크 매개변수

메뉴 → 구성 → 네트워크 매개변수 → 일반 / DDNS

1. DHCP를 사용하여 IP 주소를 할당 받습니다. 할당받는 주소가 고정 IP를 사용 하여야 하는 공유기 라면, DHCP 사용을 √체크 해제 하시고 고정 IP를 받습니다. 그렇지 않고, 모뎀 측 외부 IP를 사용하시는 곳이면 DHCP를 사용합니다.



2. DDNS를 사용시 V 체크하시고 장치 도메인 이름을 입력합니다.

	29 30999 55 55 DE	NTP COMER NAT 57172	
-		HIDDNS	
* 58 #8			
dots sol		www.hiddes.com	
		dv11e309900	
■ 4088		DONS 2001 222040.	
# 사용자 영향			
 3099.93 			18 12

D. 포트 설정하기

》포트 설정

메뉴 → 구성 → 네트워크 매개변수 → 추가 구성

STCOM[®]

1.. 기본 포트 구성도

서버포트: 8000, HTTP포트: 80, RTSP 서비스 포트: 554 필요시 포트 변경이 가능합니다.

					구성			
일반	플랫폼 연결	PPPOE	DD	NS	NTP	이메일	NAT	추가 구성
알림	에 크스호							
알림	호스트 포트			0				
서바	포트			800	0			
нтт	P포트			80				
멀티	캐스트 IP							
RTS	P 서비스 포트			554				

※ 주의사항: 포트 충돌로 인하여 접속이 안될 수 있습니다. 공유기 특성에 따른 접속이 안될 시 서버포트: 9000 HTTP포트: 90 RTSP 서비스 포트: 1024 변경 후 사용하세요.

E. 포트 포워딩 설정

》공유기 설정(IP TIME)

1. 녹화기의 IP를 원격으로 원할히 볼 수 있도록 공유기의 포트를 열어줍니다. 기본게이트웨이 주소로 접속을 하여 포트포워딩 설정을 해줍니다.

Q M1847	8	25.2	15.48							
100 가분 성장 41 시스템 요약 정보 101 안타넷 양료 성합 101 무분 성장/보안 101 유분에 안기거이드		202 2: 34 P-7: 222 2	112 112 112 112 112	118 0 118 0 11 2 4 8 1	[18] 2월 8월 29 8월 20	2 #20	192, 168, 0, 194)	2408	FEB .	1980
- 10, 32 45 • 12, 45 45 • 12, 45 45 • 13, 45 45		10 10 10 10 V = 15 20	1 740 91 148 702	1 가방합니다 위가 방습니					45	1 M A
			24018	TEA b		10 10 10	외부 포트	13年 王位	T	9
고등트리거 성감	1.1	P	Insti	192.164	10.130	top	92-93	80-80	17	
0 2028 48 0 220 00 00 02	2	R	10112	192.164	10,130	10	054-054	554-554		
· 1 12 72	2	R	test3	192.16	1.0.130	top	3300-3000	3000-300	р Г	
 II論 単心河田 	4	E	0238	192 164	10.135	htp:	9500-9500	9500-950	р Г	
 B2 트립지 관련 	1.5	E	8235(2)	192.168	10.135	100	05-05	85-96	E	
• 19 YOM 50		E	8235(3)	192.16	1.0.135	top	1024-1026	1024-102	• Г	
	7	P	live met	122.16	3.0.129	hp	9356-9500	\$005-999	р Г	
	1	R	live nat2	122.164	10.129	\$cp	95-95	90-90	Г	
	1.2	R	live net5	122.16	3.0.129	100	1030-1030	1030-103	р (Г	
	10	F	fun1	192.16	10.44	No.	22-22	19-09		
	11	R	fish2	122.16	3.0.44	Nap	1335-1203	1000-102	· -	
	10.000	1000	diale to			1000		2000 B 000		

-포트설정 (기본값)-HTTP포트: 80 RTSP포트: 554 서버포트: 8000

※ 주의사항 : 포트포워딩 설정시 외부IP주소를 꼭 확인하세요. 공유기 앞 단에 또 다른 공유기가 설치되어 있다면, 설정이 필요합니다.

HIKVISION[°]

F. SADP

》장비 찾기

F. SADP

1. 장비가같은 네트워크 망에 잡혀 있으면 그림과 같이 장비가 올라옵니다.장비의 초기 상태에는 Security 부분의 표시가 Inactive 로 잡혀 있습니다. 오른쪽 New Password 와 Confirm Password 에 패스워드를 입력하세요.

-	status tains, 1						Sec.	Adram.	8 Actuals the Denter
11	1 Street Spee	Inco	1 Dect Advances	1944	Distantion (Prillips	-	-	1.10	
	N-Darbein	laster	MADE	-	ALL BARRY VALUE ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL AL		24-1234-4		A
									The device is not activated.
									The case studies the conversion property of a first the basis of a final set
									Res fragmin
									Lader Baland
									1. Alex

2. 장비가 등록이 되면 **Inactive** → **Active** 로 변합니다.

the side	statustaine 1									E Multy Metaolic Teachers	
11.24	Linte fait	() States	- I Pitt Alline	1940	(Scheer press)	(all) losses	111177.84	11 Date States	1	Roadile D-CP	
-	101220-0414	lation .	1010.04	440	\$13.6mm14.2007.	6555		11.733-64	(realitable)	Spring lands from	
										P Aldren	
										Ref.	
										Table (Barks	
										Takenay .	
										Pol Marrie	
										Put Indexes	
										unindulege.	
										#TD-built	
										Advis Samuel	

 DHCP를 사용하여 IP 주소를 할당 받습니다. 할당받는 주소가 고정 IP를 사용 하여야 하는 공유기라면, DHCP 사용을 √체크 해제 하시고 고정 IP를 받습니다. 그렇지 않고, 모뎀측 외부 IP를 사용하시는 곳 이면 DHCP 를 사용합니다.

											0_0*
Inistie	date bies							fast /	Mat	Elifedly Nevert	Nervies
-	1 Timber Type	lines	PARA	(Ait)	Column Brook	Peterson	TINITAN .	Times of	4 Mil	17 31404 2002	
2.01	101204444	Alte	101200310	4000	ALLERSON.	180.0811	10	25-70094		Desce Selar Re-	15.753404.0438(400)048
											00000
										Red.	[weit
										Salarat Mank	25,25,25,0
										Lanes	INTERES
										Pre-solution	here a strand a stran
										Pel-laterest	
										National	14 ·
										HTP-last	
										Advertisent.	
											-
										_	Norget Research

Article Control of Control o

※ DVR에 모니터를 연결 하지 않아도, SADP를 이용하여 PC로 바로 연결이 가능합니다.

G. 웹뷰어/원격

》웹뷰어 설정하기

1. 로그인 화면.

(SADP, DVR 를 통하여 웹뷰어 화면에 접속이 가능합니 다. http://www.hiddns.com 또는 http://www.hikonline.com/ 도메인주소를 통하여 접속이 가능합니다.)



G. 웹뷰어/원격

R

2 DVR이나 IPC에 할당 할 IP를 설정합니다. 자동으로 IP를 할당 받으시려면 DHCP 사용에 V 를 선택합니다. 고정IP를 사용시에는 DHCP 사용의 V 체크를 해제합니다. 설정 → 네트워크 → 기본 설정 → TCP/IP

(bransarta v (bransarta v)	
(34/38/08.12) (34/3	
(3r) (3r) (3r) (3r) (3r) (3r) (3r) (3r)	
0.007	
12 401 17	
NOTION TO A STREET	
10.007	
ME INTERNATION	
art	
REPORTED IN	
100	
NE WAY	
10.007	

3. DDNS 사용에 사용할 도메인에 원하는 이름을 만듭니다. 설정 → 네트워크 → 기본 설정 → DDNS



4. 기본 포트 구성도: 서버포트: 8000, HTTP포트: 80, RTSP 서비스 포트: 554 포트를 변경이 필요시에는 포트 변경이 가능합니다. 설정 → 네트워크 → 기본 설정 → 포트



G. 웹뷰어/원격

5. 움직임 감지 설정으로 웹페이지에서 설정이 가능합니다. 설정 → 이벤트 → 움직임 감지

STCOM[®]



6. 원하는 녹화된 달력을 클릭하고, 원하는 카메라를 선택하여 재생을 합니다. 화면 하단의 시간바를 클릭하여 원하는 시간대를 재생합니



HIKVISION°

STCOM°

H. 라이브 화면 아이콘

1. 알람 녹화 (움직임 감지) 2. 녹화 3. 알람 및 녹화

4. 상태(이상시 화면 출력)

※ 주의사항 : 녹화상태를 확인 하세요.

I. 재생

》재생하기

메뉴 → 재생

1. 재생 할 채널(카메라)를 선택하고, 아래 그림의 녹화된 달력을 클릭하여 재생을 합니다. 화면 하단의 시간바를 클릭하여 원하는 시간대를 재생합니다.







J. 검색 및 백업

1. "메뉴 → 백업" 에서, 원하는 채널을 선택하고, 검색 아이콘을 클릭합니다.



2 검색된 파일에서 백업할 파일을 선택하고, **백업** 아이콘을 클릭합니다.



3. 저장 장치에서 파일이 백업되었는지 확인합니다.



K. 휴대폰 설정

R

》Hik-Connect (모바일 제어) 설치 및 연 동









Description The Hik-Connect app is designed to work with Hikvision series DVRs, NVRs, Cameras, Video intercom devices and Security control panels. With this app, you can watch real-time

```
Changelog

1. Support new cloud time attendance solution,

this solution need enabled through Hik-

ProConnect by service providers, and not

available in all countries or regions currently.
```

Hik-Connect
 ol ಈತಿವೆಗಳು ಹಿಂದಿಗಳು

취소 설치



지역 선택

Korea 확인

K. 휴대폰 설정

2. Hik-Connect 가입하고 유저 계정으로 로그인 합니다.

3. Hik-Connect 앱 내, 오른쪽 상단 "+" 버튼 클릭, 추가되는 NVR에서 QR Code 스캔합니다.



도움말

장치에서 QR 코드를 스캔하십시오.

더 보기〉계정 관리〉나의 QR 코드를 탭해 QR 코드를 스캔하십시오.

DVR/NVR

메인 메뉴-〉관리-〉시스템 정보-〉장치 정보로 이동합니다

Client Software

제어 패널->장치 관리->서버로 이동하시고, 장치를 선택하고 QR 코드를 클릭하십시오.



4. 추가 후, Live View, 비디오 다시 보기가 앱에서 가능합니다.

제품 관련된 정보 및 문의사항은 하기 홈페이지 참조 바랍니다. Hikvision 코리아 홈페이지 (https://www.hikvision.com/korean) STCOM 홈페이지(https://www.stcom.co.kr)